

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo Aceite	Combustible
FIAT IVECO	Cursor	Cursor 450 E 33T	2009-06-01 - en adelante	AR2068	OL508	GS109
FIAT IVECO	Cursor	Cursor 450 E 33T	2009-06-01 - en adelante	AR2098 -	OL508	GS109
FIAT IVECO	Daily	Daily 40.8	0000-00-00 - en adelante	- TH960	OLD3003	GS014
FIAT IVECO	Daily	Daily III 35-10 TURBO	1996-08-01 - 1999-08-01	AR2009 TH931	OLD3003	-
FIAT IVECO	Daily	Daily III 35-10v TURBO	1996-08-01 - 1999-08-01	AR2009 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Daily	Daily III 40-12 T	1996-08-01 - 1999-08-01	AR2009 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Daily	Daily III 40-18T	0000-00-00 - en adelante	- -	OLD3003	GS014
FIAT IVECO	Daily	Daily III 49-10T	1996-08-01 - 1999-08-01	AR494 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Daily	Daily III 49-12T	1996-08-01 - 1999-08-01	AR2009 TH931	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Daily	Daily III 59-12T	1996-08-01 - 1999-08-01	AR2031 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Daily	Daily III 70-12T	0000-00-00 - en adelante	AR2009 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Daily	Daily IV 59-12T	2003-03-30 - en adelante	AR2031 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Daily	Daily IV 70-12T	2003-03-30 - en adelante	AR2009 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Daily	Daily IV 50 C 3,0 16v	0000-00-00 - en adelante	- -	OL518	GS135
FIAT IVECO	Daily	Daily V 35C 14 3,0	2009-03-30 - en adelante	AR2060 TH1004	OLD3003	-
FIAT IVECO	Daily	Daily V 55C 16 3,0	2009-03-30 - en adelante	AR2031 -	OLD3003	GS136
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 180 E 24	1999-10-01 - 2004-06-01	- -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker MP 380, E 370H	1999-10-01 - 2001-05-01	AR761 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 190 E 31	1999-10-01 - 2004-06-01	- -	-	GS113
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 190 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 190 E 44	2000-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 200 E 41 H	0000-00-00 - en adelante	AR2021 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 200 E 41 H	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 340 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 340 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 340 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS111
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 340 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS111
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 37	1993-08-01 - 2001-03-30	AR2021 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 37	1993-08-01 - 2001-03-30	AR761 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 380 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 410 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 410 E 38	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 410 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 410 E 44	2001-03-30 - 2004-03-30	AR2093 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 450 E 37	1999-01-01 - en adelante	AR761 -	OL506	GS120
FIAT IVECO	Euro trakker	Euro trakker 450 E 41	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OL506	GS120
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 90 E 14	1991-08-01 - 2001-03-30	AR2103 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 120 E 15	1991-08-01 - 2001-03-30	- -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 120 E 15	1997-08-01 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 120 E 15	1997-08-01 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 140 E 18	1997-08-01 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 140 E 18	1997-08-01 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 150 E 18	1991-08-01 - 2001-03-30	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 150 E 18	1991-08-01 - 2001-03-30	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 150 E 20	1997-08-01 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 150 E 20	1997-08-01 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 23	1997-08-01 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 23	1997-08-01 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 24	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS97
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 24	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS97
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 21	1998-08-01 - en adelante	AR495 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 160 E 21	1998-08-01 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR495 -	OLD3003	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	-

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo Aceite	Combustible
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 320 E 18	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo I 320 E 18	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR495 -	OLD3003	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 21	2004-03-30 - en adelante	AR2014 -	OLD3003	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 22	2004-03-30 - en adelante	AR495 -	OL508	GS112
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 22	2004-03-30 - en adelante	AR2014 -	OL508	GS112
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 25	2009-01-01 - en adelante	AR2068 -	OL508	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 25	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 25T	2009-01-01 - en adelante	AR2068 -	OL508	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 180 E 32	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 180 E 32	2006-03-30 - en adelante	AR2068 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 230 E 22	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 230 E 22	2006-03-30 - en adelante	AR2068 -	OL508	GS112
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 170 E 25T	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 240 E 25	2009-01-01 - en adelante	AR2068 -	OL508	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 450 E 32	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 450 E 32	2006-03-30 - en adelante	AR2068 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 240 E 25	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II 260 E 25	0000-00-00 - en adelante	AR2068 -	OL508	GS109
FIAT IVECO	Eurocargo	Eurocargo II SECUNDARIO AR2068 260 E 25	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	-	-
FIAT IVECO	Eurocargo II 180 E 32	Cavallino Cursor 8 (F2BE0681G)	0000-00-00 - en adelante	AR2068 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurocargo II 180 E 32	Cavallino Cursor 8 (F2BE0681G)	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurocargo II 450 E 32	Cavallino Cursor 8 (F2BE0681G)	0000-00-00 - en adelante	AR2068 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurocargo II 450 E 32	Cavallino Cursor 8 (F2BE0681G)	0000-00-00 - en adelante	AR2068 -	OL506	GS108
FIAT IVECO	Eurocargo II 450 E 32	Cavallino Cursor 8 (F2BE0681G)	0000-00-00 - en adelante	AR2098 -	OL506	GS108
FIAT IVECO	Euromover	Euromover 250	2005-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Euromover	Euromover 270	2005-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Euromover	Euromover 310	2005-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurostar	Eurostar	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS106
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 450 E 37	0000-00-00 - en adelante	AR2021 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 450 E 37	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech CURSOS 8 24v 7,8 D	0000-00-00 - en adelante	AR2021 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech CURSOS 8 24v 7,8 D	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 180 E 24	1998-08-01 - 2002-03-30	AR2021 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 180 E 24	1998-08-01 - 2002-03-30	AR761 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 190 E 31	1998-08-01 - 2002-03-30	AR2021 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 190 E 31	1998-08-01 - 2002-03-30	AR761 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 450 E 37	0000-00-00 - en adelante	AR2021 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Eurotech	Eurotech 450 E 37	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005	GS120
FIAT IVECO	Eurotrakker	190 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	190 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	-
FIAT IVECO	Eurotrakker	190 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	190 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS111
FIAT IVECO	Eurotrakker	190 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	340 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	340 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS111
FIAT IVECO	Eurotrakker	340 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	340 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	340 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	-
FIAT IVECO	Eurotrakker	380 E 37 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS106
FIAT IVECO	Eurotrakker	380 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	380 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	-
FIAT IVECO	Eurotrakker	380 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	380 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	410 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	OL506	GS107

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo Aceite	Combustible
FIAT IVECO	Eurotrakker	410 E 38 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	410 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2092 -	-	-
FIAT IVECO	Eurotrakker	410 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS107
FIAT IVECO	Eurotrakker	410 E 44 Cursor 13	0000-00-00 - en adelante	AR2093 -	-	GS111
FIAT IVECO	Eurotrakker	450 E 37 ht Turbocooler IVECO 8210-42K 13.8	1999-01-01 - en adelante	-	-	GS110
FIAT IVECO	Eurotrakker	Eurotrakker E 411H, 450 E 41 8210.42 KA 875	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005 -	
FIAT IVECO	Serie 100	120 Manliba	0000-00-00 - en adelante	AR562 -	OL70	GS191
FIAT IVECO	Serie 100	120 SERIE	1979-11-01 - 1986-11-01	AR562 -	OL70	-
FIAT IVECO	Serie 100	130 Omnibus	0000-00-00 - en adelante	AR562 -	OL70	GS191
FIAT IVECO	Serie 100	150 SERIE 150 E	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OLD3003 -	
FIAT IVECO	Serie 100	150 SERIE 150 E	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OLD3003 -	
FIAT IVECO	Serie 100	150 SERIE 150 E 20N- T	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	150 SERIE 150 E 20N- T	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	150 SERIE 150 N-T-NC	0000-00-00 - en adelante	AR562 -	OL70	GS97
FIAT IVECO	Serie 100	160 SERIE 160 E	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OLD3003 -	
FIAT IVECO	Serie 100	160 SERIE 160 E	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OLD3003 -	
FIAT IVECO	Serie 100	160 SERIE 160 E 23 N-T	0000-00-00 - en adelante	AR2014 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	160 SERIE 160 E 23 N-T	0000-00-00 - en adelante	AR495 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	190 SERIE 190 - 29 - NT	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	190 SERIE 190 - 33 TURBO	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005	GS190
FIAT IVECO	Serie 100	190-29 N - T	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OL449	GS58
FIAT IVECO	Serie 100	190-33 Turbo	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OLD3005	GS58
FIAT IVECO	Serie 100	300 SERIE 319 NA	0000-00-00 - en adelante	-	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 260	260 N, 160 T	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	-	-
FIAT IVECO	Serie 300	341 A	0000-00-00 - en adelante	-	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 300	341 A1, 319 NA	0000-00-00 - en adelante	-	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 600	615N, 639, 640, 682N2, 650N, 643N3, T3	0000-00-00 - en adelante	-	-	GSO1609
FIAT IVECO	Serie 600	619 N, N1, T1, 697 N, T	0000-00-00 - en adelante	AR761 -	OL449	GS190
FIAT IVECO	Serie 600	673 N, T sin enfriador de aceite	0000-00-00 - en adelante	-	OL448	GS190
FIAT IVECO	Serie 600	673 N, T con enfriador de aceite	0000-00-00 - en adelante	-	OL449	-
FIAT IVECO	Serie 600	682	0000-00-00 - en adelante	-	OL725C	-
FIAT IVECO	Serie 600	697 SERIE 697 N - T	0000-00-00 - en adelante	-	OL449	GS190
FIAT IVECO	Someca	Someca 40, 45, 50	0000-00-00 - en adelante	-	OL725C	GSO1609
FIAT IVECO	Someca	Someca 411R, U25, 221, R25	0000-00-00 - en adelante	-	-	GSO1606
FIAT IVECO	Someca	Someca 55R - 55L - 60R	0000-00-00 - en adelante	-	OL724C	GSO1608
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 310	2005-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS113
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 310	2005-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS135
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 380	2006-03-30 - en adelante	AR2091 TH1003	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 380	2006-03-30 - en adelante	AR495 TH1003	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 420	2006-03-30 - en adelante	AR2091 TH1003	OL506	GS119
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 420	2006-03-30 - en adelante	AR495 TH1003	OL506	GS119
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 450 E 38 Cursor 13 370cv	0000-00-00 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS110
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 450 E 38	2005-03-30 - en adelante	-	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 490 NR	2010-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 490 NR	2010-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 570 NR	2010-03-30 - en adelante	-	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 740 NR	2010-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Stralis	Stralis 740 NR	2010-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS107
FIAT IVECO	Superson	Superson	0000-00-00 - en adelante	-	OL721C	-
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 380	2006-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 380	2006-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 420	2006-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 420	2006-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 720	2006-03-30 - en adelante	AR2091 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Trakker	Trakker 720	2006-03-30 - en adelante	AR495 -	OL506	GS119
FIAT IVECO	Turbo Daily	Daily II	0000-00-00 - en adelante	AR2009 TH931	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Turbo Daily	Daily II	0000-00-00 - en adelante	AR2009 TH960	OLD3003	GSO1611

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
FIAT IVECO	Turbo Daily	Turbo Daily 35,10, 59,12 Furgón	0000-00-00 - en adelante	AR2031	TH960	OLD3003	GS58
FIAT IVECO	Turbo Daily	Turbo Daily 40.8 Furgón	0000-00-00 - en adelante	-	-	OLD3003	GS117